

请妥善保管此使用说明书



# USER'S MANUAL

安装 使用 维护



官方微信




官方商城



舒华体育股份有限公司  
SHUHUA SPORTS CO., LTD.

公司地址：福建省晋江市池店镇仕春工业区 P.C: 362212  
Add: Shichun Industrial Park, Chidian, Jinjiang City, Fujian Province, China  
Tel: (86)595-85985555 85980555 Fax: (86)595-85993039  
E-mail: shuhua@shuhua.com  
Http://www.shuhua.cn  
售后服务热线：800-8585955 400-8878855(支持手机拨打)



SH-T3100  
智能跑步机 使用说明书

## 合格证

PICC 中国人民保险公司产品质量责任保险  
执行标准 GB17498.6-2008

型号：SH-T3100 名称：智能跑步机

检验：04 出厂：




# 目录


|                  |    |
|------------------|----|
| 01 安装说明          | 01 |
| 02 安装步骤          | 01 |
| 03 折叠移动及放置说明     | 04 |
| 04 产品说明          | 05 |
| 05 安全使用须知        | 06 |
| 06 入门指南          | 07 |
| 07 操作指南          | 09 |
| 08 舒华运动微信公众号操作说明 | 13 |
| 09 锻炼安全措施        | 18 |
| 10 维护指南          | 18 |
| 11 维护说明          | 19 |
| 12 常见故障及排除       | 21 |
| 13 保修说明          | 21 |
| 14 有害物质声明        | 22 |
| 15 环境保护倡议书       | 23 |
| 16 保修卡           | 24 |
| 17 金牌服务工作单       | 25 |

## 01 安装说明

下图为整机台安装的部件散图，打开包装箱，您可以在箱内取出以下零部件。



跑步平台



扶手组

安全锁

安装必备工具：梅花旋钮（旋在立柱上）


## 02 安装步骤

打开包装箱，在箱内取出以上料件。并将机台平放于地面。

**温馨提示：**在从包装箱抬出机台时，建议由两人以上操作，以免造成意外。


### 步骤一:

将跑步平台从包装箱中抬出，平放于地面，面对跑步平台。如图1按图中箭头所示用右脚踩下脚踩件（要踩到底），然后抬起立柱直至立柱被内部构件挡住，抬起右脚，放掉脚踩件，这时立柱会被卡住，放手即可，展开安装好后的效果如图二所示。也可以用力拉起左立柱，直至立柱被内部构件挡住，展开跑步机立柱，展开安装好后效果同图二。




### 步骤二:

取扶手组，按照图中方式，先拧掉锁在立柱上的梅花旋钮，将扶手组扣在左立柱架上；再使用梅花旋钮压紧扶手固定片与立柱，并拧紧旋钮。同样的方法，再将另一只扶手组装在右立柱上。




### 步骤三:

用手抓住电子表使其旋转，可以调节电子表视角，该电子表可以调节3个节点视角（1个用于折叠，另外2个用于调节视角），把电子表视角调到一个合适的角度。



### 步骤四:

取安全开关并将安全开关插在电子表黄色区域孔内，如下图:



**请注意：一定要在确认全部按以上要求安装完毕后才能接通电源。  
车台操作使用请仔细阅读后面的相关说明。**


# 03 折叠、移动及放置说明

## 折叠

为了使跑步机在不使用时能使放置变得简单和快速,该机台配置了轻便折叠系统:


1. 取下扶手 (借鉴扶手组装步骤,为防止旋钮丢失,拆下扶手后应将其旋在立柱上), 旋转电子表使其处于折叠角度状态如图一, 用脚踩下脚踩件, 折叠立柱, 放开脚踩件, 当立柱处于如下图中角度时, 立柱会被卡住如图二。

**注意:** 折叠跑步台前, 必须确保跑步机已停止运转, 否则强行折叠易损坏跑步机及易出现意外事故。




## 跑步机移动

1. 按‘步骤一’折叠好跑步台, 拉出跑台前端的支撑脚, 并将其旋转到如右图中所示位置, 放手后, 支撑脚会被卡住, 如右图所示。



2. 确保跑步台锁好后, 站在跑步机后面, 抓住跑步平台尾端如图三, 立起跑步平台如图四。




3. 左手扶住跑步台尾部, 右手抓住箭头所示位置的横管如图五, 往下压跑步台到一定角度。

4. 往前推动跑步机到您指定位置并轻放如图六。

**注意:** 在移动跑步机前, 请确认跑步机的电源线插头已拔出, 否则可能会损坏插头和插座。为防止刮伤木地板, 不建议在木质地板上进行搬运移动。

5. 如果只是移动跑步机, 不需折叠放置, 可以参考图三抓住跑步平台尾端, 抬起跑步机平台搬运移动。



**注意:** 因机台较重, 在放置跑步台时, 确保把跑步台放置在儿童不易接触的地方, 以免跑步台倾倒损坏跑步机和造成人身伤害。

# 04 产品说明

## 技术参数

|          |   |        |              |
|----------|---|--------|--------------|
| 外形尺寸(mm) | 1400*720*1280   | 使用电源   | AC 220V-240V |
| 折叠尺寸(mm) | 1400*720*240  | 额定功率   | 745W         |
| 跑台尺寸(mm) | 420*1250  | 额定电流   | ≤4.2A        |
| 机台净重     | 50kg  | 速度范围   | 0.8-12km/h   |
| 整箱毛重     | 57kg  | 使用环境温度 | 0-40°C       |
| 允许体重     | ≤90kg   | 类别和等级  | HB           |
| 仪表显示     | 速度、时间、距离、卡路里、心率、步数  |        |              |
| 安全保护     | A. 仪表上红色安全开关。<br>B. 车台前端过流、过压按压式可恢复型保险。<br>C. 车台内部控制板上过流保险。 |        |              |

## 产品执行标准

- 1、GB17498.6-2008/ISO20957-6:2013跑步机附加的特殊安全要求和试验方法
- 2、GB5296.7-2008体育器材消费品使用说明

**本产品的图片及参数本公司保留技术改进的权利。如有改动, 恕不另行通知。**

## 产品功能说明

- 一. 采用高强度、抗拉、抗静电跑步带及高强度、高密度、高弹性跑步板。
- 二. 具有超强缓冲避震装置, 弹性十足, 跑步舒服, 且避免对人体受到损伤, 并最大限度降低振动噪音。
- 三. 采用脚踩式安全装置, 轻便折叠系统, 轻松折叠, 收放自如, 不占空间。
- 四. 前后滚筒采用壁厚为3.0精抽管, 两端设有1.5度锥度, 使跑步带自动复位功能。
- 五. 采用轻便折叠系统, 轻松折叠, 使机台折叠放下时增加其安全性。
- 六. 白色LED屏, 全面展示健康综合数据, 显示速度、时间、距离、卡路里、心率、步数全面掌握运动状态, 身体状况, 让运动不再盲目。
- 七. 具有速度快捷功能, 自如操控, 随心变化运动强度。
- 八. 采用全包括跑台结构和硅胶缓冲垫, 此结构具有更好的缓冲效果, 让您跑步变的更舒适。
- 九. 电子表可放置书刊及平板电脑, 大大的丰富了跑步的娱乐性。
- 十. 具有无人跑自动停机功能, 更智能、更节能。
- 十一. 具有记步功能, 轻松了解运动时的脚步数, 该数据仅供参考。(注: 跑步机在低速运行时, 计步功能误差较大)
- 十二. 具有微信蓝牙连接功能, 用户可通过使用微信扫一扫面板右上角二维码, 根据提示, 绑定设备, 并进入舒华运动公众号并进入私教模式, 通过此私教模式体验更丰富、更科学、更炫酷的时尚跑步体验。
- 十三. 具有过压、过流、欠压、过载等各种保护功能。

# 05/安全使用须知

感谢您选购本公司的产品，正确的使用跑步机是您安全和方便的保证，在使用跑步机之前请仔细阅读以下内容：

1. 警示！在确认完全按照安装说明安装好电动跑步机后，在锻炼前，确保电动跑步机摆放平稳，才能接通电源。注意摆放时不要使其挡住墙壁上的插头，以方便插入。
2. 警示！电源线插头必须插入带有安全接地的电源插座中，防止产生静电可通过接地线排出，否则静电可能干扰电子表的运行，甚至损坏电子表。跑步机的电源线是专用的，如果电源线发生了损坏，为避免风险，必须由经销商或本公司专业人员维修更换。
3. 警示！同一供电线路尽量避免使用其它电器，以免产生电路干扰。导致电动跑步机及其它电器出现异常或损坏。
4. 警示！电动跑步机必须摆放在坚硬的地面上或稳固、结实的平台上；跑步机摆放要平稳，摆放场所要干净平整，注意防潮，不要将跑步机放在厚地毯一类的物品上，以免影响跑步机下部空气的流通。电动跑步机为专用器械，请勿改装挪做它用。
5. 锻炼时不能穿太长、太宽松的衣服，以防挂到电动跑步机上造成安全事故。建议穿有胶底的跑鞋或健身鞋。
6. 请勿随便取下保护罩，若因维护需要打开，请一定先拔出电源线插头。
7. 警示！电动跑步机在使用时，请勿让小孩靠近，防止危险，以防手、手指、脚被卡夹。
8. 未成年人在使用电动跑步机时需有成年人在旁陪护。
9. 如果您是初次使用电动跑步机，请切记一定要用手抓住扶手，直到感到适应后才可以松开扶手。
10. 警示！电子表上方设有紧急停止装置，即安全锁（红色），如果由于电子系统出现异常，导致跑步机出现危险时，请立即拉开安全锁（红色），使跑步机马上停止下来；如果要想跑步机再次运行，请将安全锁插入机台中（黄色区域），按“开始/暂停”键即可。
11. 锻炼时请将安全锁（红色）线扣夹在衣服上合适位置，防止在锻炼时发生意外危险能及时将安全锁拔掉，使跑步机马上停止下来，以保证安全。在不使用时，请妥善保管好安全锁，防止第三方不受控制的使用。
12. 警示！使用完后请及时关闭电动跑步机电源及把电源线插头拔掉收好。
13. 警示！绝对不能用手碰到任何运动中的部件。
14. 心率传感器不属于医疗设备，有许多原因可引起检测不准确，检测结果仅供参考。
15. 警示！锻炼时如果感觉有危险时，应借用两侧扶手紧急跳离地面或跳离在两侧踏板平台上。
16. 警示！锻炼时电动跑步机后方要有2000mmX1000mm安全区域，防止发生意外危险时能有紧急跳离的空间。
17. 锻炼时安全操作所需要的自由空间为2000mm（长）X1000mm（宽）X2250mm（高）。
18. 警示！电动跑步机为室内器械，请勿室外使用，适用于有氧心肺运动，主要是增加心肺功能为主，训练肌肉为辅。
19. 警示！可能予以使用者运动干涉的任何调节装置都不应偏离设计。

# 06/入门指南

如果您是初次使用电动跑步机,你有必要阅读以下内容:

## 准备

在运动前您有必要了解自己的健康状况，以做出适合自己的运动计划，建议向医生或专业人员咨询一下，也许您可以取得事半功倍的效果。

在初次使用电动跑步机前，请先站在旁边熟悉一下如何控制它——如启动、停机和速度调节等，等你熟悉了之后才可以使用。然后站到跑步机两边的塑料防滑板上，用双手抓住扶手，将机器开到1.6~3.2公里/小时的低速度，身体站直，向前看，用一只脚在跑带上“爬”几下，尽量放松；接着站到跑步带随其一起运动。在感觉适应后，慢慢地把速度增加到3~5公里/小时。保持这样的速度10分钟左右，再慢慢地让机器停下来。初次使用切勿高速运行，以防摔倒。

## 锻炼

用固定的步伐行走约1公里，并记录下所用的时间。这可能会用上15-25分钟。以4.8公里/小时的速度行走时，1公里的路程大约会用20分钟。在你能够很容易的这样做几次后，就可以渐渐地提高速度，这样持续30分钟你就可以得到很好的锻炼。在漫步锻炼程序前，心里要清楚：不能急躁，这种锻炼为了您自己一生的健康，而不是一夜即成的魔术。

## 锻炼频率

目标是3-5次/周，每次运动15-60分钟。最好是根据自己的身体状况制定好锻炼的计划表，而不是根据自己的喜好来锻炼，您可以通过调整速度和运动时间来掌握运动的剧烈程度。

## 运动量

捷径——锻炼15-20分钟的是节省时间的好方法。在4 - 4.8公里/小时的速度下热身5分钟，接着按每2分钟增加0.3公里/小时的速度递增，直到您觉得在某个速度下持续运动45分钟会很有挑战性。以上内容仅供参考，具体情况请向专业人士咨询。

## 穿着

您所需要的只是一双好的鞋子，建议选用跑鞋或健身鞋。同时鞋底不要粘有异物，避免把异物携带进跑步带下磨损跑步板和跑步带。衣服应该穿着舒适并适合运动，建议选用棉质透气的运动服装。

## 伸展运动

不管您以怎样的速度行走，最好先做伸展运动。温暖的肌肉更加容易舒展，因此先走上5~10分钟来热身。接着停下来按照如下方法做伸展运动——做5次，每条腿每次做10秒或更多时间；在锻炼结束后再做一遍。

# 07 操作指南

## 1. 向下伸展

双膝微曲，身体慢慢向前弯，让背部和肩膀放松，双手尽量去触摸脚趾。保持10~15秒，然后放松。重复做3次（见图1）。

## 2. 脚筋伸展

坐在干净的座垫上，把一条腿伸直。把另一条腿向内收，使其紧贴伸直的一条腿的内侧。尽量用手去触摸脚趾。保持10~15秒，然后放松。每一条腿重复做3次（见图2）。

## 3. 小腿和脚跟腱伸展



两手扶墙或树站立，一脚在后。保持后腿直立且脚跟着地，向墙或树的方向倾斜。保持10~15秒，然后放松。每一条腿重复做3次（见图3）。

## 4. 四头肌伸展

以左手扶墙或桌子掌握平衡，然后右手向后伸，抓住右脚踝慢慢向臀部拉，直到您感觉到大腿前面的肌肉很紧张。保持10~15秒，然后放松。每一条腿重复做3次（见图4）。

## 5. 缝匠肌（大腿内侧的肌肉）伸展

脚底相对，膝盖朝外坐下。双手抓住双脚向腹股沟方向拉。保持10~15秒，然后放松。重复做3次（见图5）。



温馨提示：在跑步机启动前请检查安全锁是否放好。

## 按键说明

**1.功能按键：**开始/暂停键，停止键，程序切换，速度 +/- 键，速度快捷键3、6、9。

### 2.功能按键说明：

**开始/暂停键：**在跑步机待机状态下，按此键，跑步机启动，运行时，按此键，跑步机暂停。

**停止键：**在跑步机运行状态下，按此键跑步机停止；在跑步机暂停时，按此键，返回待机状态。

**程序切换：**在跑步机待机状态下，按此键，选择时间倒计时模式/距离倒计时模式/卡路里倒计时模式/固定程式。

**速度快捷键3、6、9：**用于快速调整速度。

**速度“+”键：**用于调整速度和设置参数。

## 安全锁功能

在马达运行时，拉掉安全锁马达停止，跑步机禁止启动。

## 测心率功能（选配）

在跑步机通电的情况下，带上胸带，离跑步机1.0米以内的距离，30秒后显示心率值，为了获得比较准的心跳值，请站在跑步机上并在停止时测量，并且带胸带时间不低于30秒。显示范围为：50—200次/分。该数据只供参考，不能当作医学数据。

## 各数值显示范围

|         | 初始   | 设定初始值                | 设定范围       | 显示范围          |
|---------|------|----------------------|------------|---------------|
| 时间(分:秒) | 0:00 | 时间倒计时模式15:00 程式10:00 | 5:00-99:00 | 0:00-99:59    |
| 速度      | 0.0  | N/A                  | N/A        | 0.8-12.0 km/h |
| 距离      | 0.0  | 1.0                  | 0.5-99.9   | 0.0-99.9      |
| 卡路里     | 0    | 50                   | 10-999     | 0-999         |

## 程式

固定程式P1-P8。

| 程式段 | 时间段 | 设置的时间/16=每个段的运行时间 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |     | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| P1  | 速度  | 2                 | 4 | 5 | 5 | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 7  | 6  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  |
| P2  | 速度  | 2                 | 5 | 6 | 8 | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 3  |    |
| P3  | 速度  | 2                 | 4 | 6 | 6 | 9  | 10 | 10 | 9  | 6  | 6  | 9  | 9  | 9  | 7  | 5  | 3  |
| P4  | 速度  | 2                 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 6  | 6  | 4  | 2  |
| P5  | 速度  | 4                 | 5 | 7 | 8 | 8  | 9  | 10 | 10 | 8  | 8  | 9  | 9  | 9  | 6  | 4  | 3  |
| P6  | 速度  | 3                 | 6 | 6 | 6 | 8  | 8  | 8  | 8  | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8  | 5  | 3  |
| P7  | 速度  | 3                 | 6 | 7 | 7 | 8  | 9  | 9  | 10 | 10 | 10 | 9  | 9  | 8  | 6  | 4  | 3  |
| P8  | 速度  | 2                 | 6 | 6 | 9 | 9  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6  | 6  | 6  | 5  | 4  | 2  |

## 微信蓝牙连接

首先打开手机蓝牙，然后使用微信扫一扫扫描此二维码，根据提示，绑定设备，并进入舒华运动公众号，点击我的主页进入，进入跑步机，若和跑步机连接成功（蓝牙指示灯点亮），跑步数据将同步到此界面。在左上角有一个私教图标，点击此图标，跑步机将根据使用者在个人基础设置中设置的个人信息，选择对应的私教程式。私教程式不同于固定程式。

## 私教程式

私教模式说明：根据年龄、性别确定最高速度(SM)和最长运动时间(TM)，体质指数BMI确定运动程序和运动时间。如BMI确定的运动时间超过最长运动时间(TM)，按最长运动时间(TM)为倒计时；如果程序的速度超过最高速度(SM)，按最高速度(SM)为准。

年龄、性别因素：关系最高速度和坡度

| 年龄    | 男         | 女         | 最长时间(分钟) |
|-------|-----------|-----------|----------|
|       | 最高速度(KPH) | 最高速度(KPH) |          |
| 10至15 | 8         | 8         | 60       |
| 16至39 | 12        | 12        | 90       |
| 40至49 | 10        | 9         | 90       |
| 50至59 | 10        | 8         | 75       |
| 60至69 | 8         | 7         | 60       |
| 70至79 | 6         | 6         | 45       |
| 79至89 | 4         | 5         | 30       |
| 90至99 | 3         | 3         | 15       |

BMI=体重(公斤) ÷ 身高(米)的平方；BMI对应的程序和运行时间：

| BMI       | 体质     | 程序  | 时间(分钟)            | 段1 | 段2 | 段3 | 段4 | 段5 | 段6 | 段7 | 段8 | 段9 | 段10 | 段11 | 段12 | 段13 | 段14 | 段15 |   |
|-----------|--------|-----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| <15       | 体重超低   | P1  | 30                | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10  | 8   | 8   | 6   | 4   | 2   |   |
| 15-18.4   | 体重过低   | P2  | 30+(BMI-15)*60/35 | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10  | 8   | 8   | 6   | 4   | 2   |   |
| 18.5-21.2 | 正常1    | P3  |                   | 2  | 6  | 10 | 12 | 8  | 6  | 8  | 12 | 10 | 8   | 8   | 6   | 6   | 4   | 2   |   |
| 21.3-23.9 | 正常2    | P4  |                   | 2  | 6  | 10 | 10 | 10 | 8  | 8  | 8  | 10 | 10  | 10  | 8   | 6   | 4   | 2   |   |
| 24-25.5   | 超重     | P5  |                   | 2  | 4  | 6  | 6  | 8  | 8  | 8  | 8  | 6  | 6   | 6   | 6   | 4   | 3   | 2   |   |
| 25.6-26.9 | 肥胖前期   | P6  |                   | 1  | 2  | 2  | 4  | 4  | 6  | 6  | 8  | 8  | 6   | 6   | 4   | 2   | 1   | 1   |   |
| 27-29.9   | I度肥胖   | P7  |                   | 1  | 2  | 2  | 3  | 3  | 5  | 5  | 7  | 7  | 8   | 6   | 4   | 2   | 1   | 1   |   |
| 30-40     | II度肥胖  | P8  |                   | 1  | 2  | 2  | 4  | 4  | 2  | 2  | 6  | 6  | 7   | 5   | 3   | 2   | 2   | 1   |   |
| 40-50     | III度肥胖 | P9  |                   | 1  | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 6  | 6  | 6  | 6   | 4   | 3   | 2   | 1   | 1   |   |
| >50       | IV度肥胖  | P10 |                   | 90 | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 5  | 5  | 5  | 6   | 6   | 4   | 2   | 1   | 1   | 1 |

### 备注：

- 1、体重和身高计算体质指数BMI: BMI = 体重(公斤) ÷ 身高(米)的平方 = kg/m<sup>2</sup>;
- 2、体质指数BMI确定初步时间T1和程序P\*\*：当 BMI < 15时，T1 = 30(分钟)/程序P01  
当 15 ≤ BMI ≤ 50时，T1 = 30+(BMI-15)\*60/35 (分钟) /程序P02-P09  
当 BMI > 50时，T1 = 90(分钟) /程序P10
- 3、年龄确定程序P\*\*的运行时间T2：当 10 ≤ 年龄 ≤ 18时，T2 = T1\*年龄/18(分钟)  
当 19 ≤ 年龄 ≤ 80时：T2 = 10+T1\*(1-年龄/80)\*1.5(分钟)  
当 年龄 > 80时：T2 = 10(分钟)

## 自定义程式

USER程式有三个 U1~U3，在USER程式中，用户可以调取或设置自己专属的运动程式。在待机状态下按下“PROG”键切换到“U1~U3”。

USER模式的设置：长按“PROG”键可以设置自己专属程式的16段速度，在设置速度时，按速度加减键，可设定对应段客户预想速度，范围为0.8km-12km，也可使用速度快捷键，快速选择。选择完成后短按“PROG”键进入下一段。当设定完成最后一段的设置后整个USER程式会自动保存，用户下次运行时，可直接选择进入对应的程式，如同内置程式。

USER模式运动时间设定：默认为10:00分钟，按速度“+/-”键可以调整时间设定值。设置完后用户可按“START”开始运动。

## 无人跑停机功能

若跑步机开机后，连续5分钟无人跑步，跑步机将自动停机。在待机时，同时按程序切换键和速度减键3秒，开关无人跑5分钟停机功能，短声开启，长声关闭，默认开启。

## 关闭显示

在待机时，若无任何操作10分钟将关闭显示和蓝牙电源。

## 关机

在任何时候都可通过关闭电源开关的方式来关闭跑步机，这样并不会损坏跑步机。

## MP3功放功能

跑步机带有小功率功放功能，当通电后可以用音频连接线与MP3或其他音频设备进行连接并播放音乐，音乐的播放控制是在音频设备上，请注意控制音量的大小以免影响声音的质量。

## 错误信息代码意义

| 问题及代码                   | 可能原因            | 处理方法                      |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| E1<br>通信故障(下控未收到电子表信号)  | A、电子表和下控通信线接触不良 | 将通信线重新接一次并检查端口处是否插到或更换通信线 |
| E13<br>通信故障(电子表未收到下控信号) | B、电子表不良         | 更换电子表                     |
|                         | C、下控不良          | 更换下控                      |
| E2<br>防爆冲或马达损坏          | A、IGBT击穿短路      | 更换下控                      |
|                         | B、马达异常，有焦糊味等    | 更换马达                      |
| E5<br>过流                | A、跑带摩擦太大        | 添加润滑油                     |
|                         | B、马达损坏，有异味      | 更换马达                      |
|                         | C、下控受损          | 更换下控                      |
| E6 马达未接                 | A、马达线未插到下控对应端子  | 重新接好马达                    |

# 08 舒华运动微信公众号操作说明

## 1 关注舒华运动微信公众号

### 1.1 开启手机网络和蓝牙

使用微信公众号时需保证手机网络和蓝牙处于开启状态。

### 1.2 扫描设备二维码

点击微信右上角的“+”，进入“扫一扫”，扫描右侧二维码(或者贴于产品上的二维码)。



### 1.3 绑定设备

如图2所示，点击“下一步”将自动搜索周围的可用设备，并以“舒华健身设备XXXX”为名列出(其中后四位“XXXX”为设备MAC地址的后四位，用于区分不同设备)。选择需要绑定的设备后点击“绑定设备”按钮即可绑定设备。




图2

## 1.4进入公众号

绑定设备后，微信公众号进入图3所示页面。点击“进入公众号”按钮，进入公众号首页，如图4所示。



图3

图4

## 2 我的主页

点击图5中“我的主页”，进入主页面，如图6所示。

### 2.1个人基础设置

点击图6中的“个人基础设置”按钮，进入“设置”页面，如图7所示。点击“个人信息”，可查看或设置身高、体重、出生年月、运动目标、体重目标等个人信息；点击“智能设备”，可查看当前已绑定的设备。




图6

图7

### 1.5连接设备

进入公众号首页后，公众号将自动连接已绑定设备，连接完成后出现图5页面。（此为Android系统版本，ios系统版本略有差别）



图5

### 2.1.1查看详细的设备信息

点击图7“智能设备”页面的设备可以查看设备详情，如图8所示。



图8

图9

### 2.2当前等级

点击图6中的“当前等级”可查看我的等级及等级规则，如图10所示。




图10

### 2.3跑步机

点击图6中的“跑步机”，进入运动页面，如图11所示。

#### 2.3.1 私教模式：

在跑步机待机状态下，点击图11中“私教”按钮，跑步机将根据用户信息自动生成私人运动程序，跑步机显示“PXX”（“XX”代表程序序号）。此时，点击跑步机“开始”按钮，即可开始运动。

#### 2.3.2 采集运动数据：

运动结束后，跑步机将自动同步运动数据至公众号，并更新运动页面显示数据。若自动同步未成功，用户也可点击“同步”进行手动同步。

#### 2.3.3 查看历史数据

点击图11中“<”，可查看当前用户的历史运动数据。



图11

### 2.4查看运动成绩

点击图6中的个人头像可查看个人运动成绩，如图12所示。

### 2.5挑战

点击图6中的“挑战”即可查看挑战信息，如图13所示。挑战任务由公众号随机生成，包括连续运动天数、日运动里程、难度系数、奖金以及押注积分等。点击右上角“接受”按钮即可接受当前挑战任务。




图12

图13

## 3 互动

### 3.1进入群主首页

点击图5中的“互动—群主”进入群组首页，如图14所示。



图14

### 3.3群组编辑

点击图14中的群组编辑图标，进入编辑群组页面，如图16所示。在此页面，群组成员可以退出该群和邀请微信好友加入该群；群主可以编辑群信息、邀请微信好友加入该群和删除该群。



图16

### 3.5加入群组

点击图14中的“加入群组”，在弹出的页面输入要加入的群组邀请码，即可加入相应群组，如图18所示。

### 3.2查看排名

点击图14中的群组名称，即可查看相应群组所有成员的排名信息，如图15所示。



图15

### 3.4创建群组

点击图14中的“创建群组”即可创建一个新的群组，并自定义群组名称和群简介，如图17所示。



图17

图18



## 4 商城

### 进入舒华商城

点击图4中的“商城”，可进入舒华商城，如图19所示。



图19

## 5 问题解答

### 5.1 无法连接健身设备或扫描二维码无法搜索到周围的健身设备。

- 5.1.1 确认健身设备是否被其它手机连接（设备屏幕上是否出现蓝牙标识）。
- 5.1.2 确认健身设备是否处于休眠状态，如休眠请按操作面板上任意按键即可唤醒。
- 5.1.3 确认手机网络是否正常。
- 5.1.4 确认手机蓝牙是否开启。
- 5.1.5 确认手机是否因为连接智能设备过多而导致蓝牙异常，如果出现此类异常，请重启手机蓝牙。

### 5.2 进入公众号后无法自动连接健身设备。

- 5.2.1 确认手机是否绑定设备，如未绑定，请扫码绑定。
- 5.2.2 确认手机网络是否正常、蓝牙是否开启。
- 5.2.3 已经绑定设备通过以上步骤仍无法连接，按下面步骤删除所有设备，再重新绑定设备即可。微信—“我”—“设置”—“设备”—“舒华跑步机”—“删除设备”。
- 5.2.4 若以上步骤均确认正常，请退出公众号再重新进入即可自动连接健身设备。

### 5.3 点击“同步”或者“私教”弹出异常提示信息，如“控制失败，请检查连接状态”等信息。

- 5.3.1 确认公众号已绑定设备并成功连接。
- 5.3.2 确认手机网络是否稳定。
- 5.3.3 刷新页面或退出“运动”页面再重新进入。
- 5.3.4 确认手机是否因运行缓存过多导致内存不足。

**备注：因舒华运动微信公众号将不定期更新版本，若说明书与实物不符，请以实物为准。**

# 09 锻炼安全措施

在进行锻炼前，请向专业人员咨询。他（她）能帮您推荐运动频率、运动强度及与您的年龄和身体状况相符的运动时间。在锻炼时，若您觉得胸闷或胸痛、心跳不规则、呼吸短促、头昏或其它不适，请立即停止！在继续锻炼前先向专业人员咨询。

# 10 维护指南

**警告：**在清洁或维护产品前，请务必把电动跑步机的电源插头拔掉。

**清洁：**全面清洁将会大大延长电动跑步机的寿命。

定期清除灰尘以保持部件的清洁。一定要清扫跑步带两边暴露在外的部分，这将减少跑步带下杂质的堆积。确保运动鞋干净，避免把异物携带进跑步带下磨损跑步板和跑步带。跑步带表面须用沾肥皂的湿布擦洗，请注意不要使水溅到电气元件上和跑步带下面。

**警告：**在移动电机保护罩前请务必将电动跑步机的电源的插头拔掉。一年至少打开电机保护罩对电机吸尘清洁一次。

## 跑步带和润滑硅油

此电动跑步机的跑步板和跑步带之间已经预先涂好润滑硅油。跑步带和跑步板间的磨擦力对电动跑步机的使用寿命及性能的影响很大，因此须定期涂润滑硅油。我们建议对板面进行定期检查。如板面有破损，请与我们的客户服务中心联系。

我们建议按如下时间表对电动跑步机的跑步带和跑步板间涂润滑硅油：


- 轻量级使用用户（每周使用低于3小时） 一年一次；
- 中量级使用用户（每周使用3-5小时） 每6个月一次；
- 重量级使用用户（每周超过5小时） 每3个月一次。

我们建议您在当地经销商处购买润滑硅油或者直接与我公司联系。

## 润滑硅油添加方式

- 1.如图侧轻推跑步机，使之倾斜45度角度以上。
- 2.如图所示，用手将跑带一边抬起来，将润滑硅油倒在跑板上，让润滑硅油往跑带另一边流下，直到流入超过跑板中间为止，再将机台放平。开机时，先慢走几分钟，让跑带完全吸收润滑硅油，然后才可以将速度加快。

**注意：**每次加油20-25ml，加油时不要过猛，以免加油过量。加完油后将滴到侧板上和跑步带表面的油用抹布擦干净。



# 11 维护说明


- 1.为更好地维护您的电动跑步机，延长机器寿命，建议您在持续使用2小时后关闭电源让机器休息10分钟后再使用。
- 2.跑步带若太松，在跑步时会有打滑的现象；若太紧，过紧可能降低电机性能并使滚筒、跑步带磨损加剧。跑步带松紧适宜时，可以用手将跑步带两边抬高跑步板约50-75mm。

## 跑步带对中和松紧度的调整


为了您更好的使用跑步机和使跑步机能更好的工作您有必要将跑带调整到最佳状态。

### • 跑步带对中

- 1.把电动跑步机放在平整的地面上。
- 2.使电动跑步机以大约3.5公里/小时的速度运行。
- 3.如果跑步带偏向右边，将右边的调节螺栓沿顺时针方向旋转1/2圈，再将左边的调节螺栓沿逆时针方向旋转1/2圈。图A
4. 如果跑步带偏向左边，将左边的调节螺栓沿顺时针方向旋转1/2圈，再将右边的调节螺栓沿逆时针方向旋转1/2圈。图B



图A：跑步带调向左边



图B：跑步带调向右边

### • 多楔带松紧度调节

当您使用跑步机较长时间后，多楔带会因为少许的磨损或拉伸变形而变松，此时您必须做适当的调节以利于安全使用。

**判断方法是：**在您正常跑步运动中当脚落在跑步板上时若感觉跑步带有偶尔的停顿现象，说明跑步带或多楔带有些松弛，必须做进一步的确认。

**判断是哪种部件松弛的方法为：**将马达盖的螺钉拆掉，让跑步机以1公里/小时的速度运行，随后您站在跑步带上，双手紧握扶手，两脚稍一用力去踩压一下跑步带。（我们推荐用使用者自身体重产生的踩压力量去踩压跑步带。）

- A.若瞬时的踩压力量不能使跑步带停止转动，说明多楔带、跑步带的松紧度合适。
- B.若您观察到瞬时的踩压力量使跑步带停止转动，而多楔带和前滚筒仍在转动，说明跑步带有些松弛，必须做适当的调节以利于安全使用。（调节跑步带松紧度参见前页维护指南）
- C.若您观察到瞬时的踩压力量使跑步带、多楔带停止转动，而电动机仍在转动，说明多楔带有些松弛，必须做适当的调节以利于安全使用。

### • 调节方法

**第一步：**先将跑步机的底端保护罩的5个螺钉、脚踩件和前移动轮拆掉，这样就拆掉了底端保护罩。

**第二步：**旋松（但不要拆掉）固定电机底座的4个螺栓，然后用扳手视情况调节电机箱上的调节螺杆。同时用手轻轻翻转电机轴和前滚筒之间的多楔带，若太松，您可以将多楔带翻转100%；若太紧，您可以将多楔带翻转的角度非常有限；调节后能将多楔带翻转80% 是比较合适的。请将多楔带松紧度调节到能翻转80%这种状态。

**第三步：**最后锁紧电机底座，装上保护罩。

## 12/ 常见故障及排除

| 故障        | 原因   | 解决方法  |
|-----------|--|---|
| 电跑不能启动    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 没插电源或开关未打开</li> <li>2. 电动跑步机过流保护器断开</li> <li>3. 室内过流保护器断开</li> <li>4. 安全开关被取掉</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 插入电源插座或开启电源开关</li> <li>2. 更换电源保险(或按压车台前端过流保护开关)</li> <li>3. 重新设定过流保护器</li> <li>4. 将安全开关放置到正确位置</li> </ol> |
| 跑步带打滑     | 跑步带未上紧   | 调节跑步带松紧度(参见维护指南)  |
| 多楔带打滑     | 多楔带未上紧   | 调节多楔带松紧度(参见维护指南)  |
| 跑步带不在跑台中心 | 滚筒平衡度未调节好  | 将跑步带调节到中间位置(参见维护指南)   |
| 运动时电跑有异响  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 转动轴需加润滑油</li> <li>2. 机台螺丝松动</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在转动轴处加润滑油</li> <li>2. 紧固相关螺丝</li> </ol>   |

若您的跑步机故障不在以上范围内，请您联络我们的客户服务中心或直接拨打本公司电话，我们一定会给您一个满意的服务。若有零部件损坏，请立即停止使用产品。待更换原厂良品零部件并妥善安装后，才可继续使用。

## 13/ 保修说明

1. 保修范围：产品在正确保养的情况下，正常使用时而发生的非人为的损坏。保修卡只限于原始购买者，不能转让。
2. 保修期限为自购机之日算起一年。
3. 以下情况不在保修范围内：
  - 由于滥用、疏忽大意、意外事故或擅自改装而引起的损坏；
  - 由于不正确调节跑步带和驱动皮带而引起的损坏；
  - 由于不正常维护而引起的损坏；
  - 其他一些违规操作和由此而产生的损坏。
4. 修理和维修服务：

电动跑步机的所有配件都可以在当地经销商处订购到。经销商可为您提供您所需要的服务。

# 14 有害物质声明

| 产品中有害物质的名称和含量 |       |       |       |             |           |             |
|---------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 部件名称          | 有害物质  |       |       |             |           |             |
|               | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 电源开关          | ○     | ○     | ×     | ○           | ○         | ○           |
| 过载保护器         | ○     | ○     | ×     | ○           | ○         | ○           |
| DC马达          | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 扬升马达          | ○     | ○     | ×     | ○           | ○         | ○           |
| 电控            | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电源线           | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 塑胶件           | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 扶手握把          | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 皮带            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 主架            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 跑板            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 跑带            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 滚筒            | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的含量要求之下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。  
 某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

# 15 环境保护倡议书

尊敬的用户：

您好！

地球是我们共同的家园，也是我们唯一的家园，健康是我们共同追求的目标。为了您和家人的健康成长，让我们共同来维护我们的环境，我们唯一的生存环境！

我们的环境方针：

1. 遵守环境法律法规。
2. 在企业的一切领域开展资源、省能源和垃圾废弃物的减量化运动。
3. 在现有的基础上逐步降低环境污染，促进周边环境改善。
4. 环境保护与企业发展相结合。
5. 鼓励员工寻求进一步改善环境和积极措施。

请您按以下要求对我们产品的包装物进行处理：

| 序号 | 包装物称  | 形态 | 可否被回收利用 | 处理方式        | 备注 |
|----|-------|----|---------|-------------|----|
| 1  | 外包装纸箱 | 固体 | 可以      | 您可以交给当地的回收站 |    |
| 2  | 保丽龙   |    |         |             |    |
| 3  | 塑料包装袋 |    |         |             |    |
| 4  | 包装袋   |    |         |             |    |
| 5  | 气泡垫   |    |         |             |    |

