

请妥善保管此使用说明书



USER'S MANUAL

安装 使用 维护



官方微信




官方商城



舒华体育股份有限公司
SHUHUA SPORTS CO., LTD.

公司地址：福建省晋江市池店仕春工业区 P.C: 362212
Add: Shichun Industrial Park, Chidian, Jinjiang City, Fujian Province, China
Tel: (86)595-85985555 85980555 Fax: (86)595-85993039
E-mail: shuhua@shuhua.com
Http://www.shuhua.cn
售后服务热线: 800-8585955 400-8878855(支持手机拨打)



SH-T9119DI
智能跑步机 使用说明书

型号: SH-T9119DI 名称: 智能跑步机

检验: 09 出厂:



合格证

PICC 中国人民保险公司产品质量责任保险
执行标准 GB17498.1-2008
GB17498.6-2008

目录

01 安装说明	01
02 安装步骤	01
03 折叠平放及搬运说明	04
04 产品说明	05
05 安全使用须知	06
06 入门指南	07
07 操作指南	09
08 锻炼安全措施	22
09 维护指南	22
10 维护说明	23
11 常见故障及排除	25
12 保修说明	25
13 有害物质声明	26
14 环境保护倡议书	27
15 保修卡	28
16 金牌服务工作单	29

01 安装说明

下图为整机台安装的部件散图，打开包装箱，您可以在箱内取出以下零部件。

序号	零部件名称	数量
01	机台	1
02	上按摩架	1
03	下按摩架	1
04	按摩头	1
05	按摩带	1
06	左立柱护罩	1
07	右立柱护罩	1
08	扭腰盘	1
09	半圆头内六角螺栓 M8*65	4
10	半圆头内六角螺栓 M8*15	12
11	外六角螺栓 M8*15	2
12	十字槽大扁头自攻螺钉 ST4.2*10	4
13	内齿锁紧垫圈 φ8	16
14	弹簧垫圈 φ8	2
15	平面垫圈 φ8	2
16	安全锁 红色	1

十字开口扳手 5mm、6mm内六角扳手（作为配件提供）


02 安装步骤

打开包装箱，在箱内取出以上料件。并将机台平放于地面。

温馨提示：在从包装箱抬出机台时，建议由两人以上操作，以免造成意外。
(且安装前需先剪断用于固定主车架和底座的打包带)。


步骤一：

将跑步机1从包装箱中抬出，平放于地面，然后按箭头所示抬起立柱和电子表架。



步骤二：


用内六角扳手通过9、10和13分别将立柱锁在底座上及电子表锁在立柱上。将16放于电子表黄色位置上。（螺栓先不锁紧）



步骤三： 使用内六角扳手，通过10和13将3锁在1上（螺栓先不要锁紧）。


步骤四： 使用内六角扳手，通过10和13将2锁在1和3上，再锁紧所有螺栓。

步骤五： 使用十字开口扳手，通过11、14和15将4锁紧在2上，并将5挂在4上。



步骤六： 使用十字开口扳手上的十字螺丝刀，通过12将6和7锁紧在1上。

步骤七： 拿出8放于跑步机旁。



请留意：一定要在确认全部按以上要求安装完毕后才能接通电源。


车台操作使用请仔细查阅后面的相关说明。

03 / 折叠、平放及搬运说明

折叠

- 1.为了使跑步机在不使用时能使放置变得简单和快速，SH-T9119DI 配置了一个液压折叠系统。
- 2.按图箭头所示抬起跑步台，当听到气压弹簧套管卡到位的声音时，跑步台已经折叠好。


注意：折叠跑步台前，必须确保跑步机已停止运转及跑步机的扬升马达复位，即跑步台的扬升坡度为零，否则强行折叠易损坏跑步机及易出现意外事故。



跑步台软降(平放)

- 1.当需降下跑步台时，站在跑步台中间，双手扶住跑步台尾部，用脚踩下如箭头所示位置的气压弹簧套管。
- 2.稍微将跑步台如箭头所示往后轻拉，然后松手并站到跑步机侧面，以免被跑步台压到，此时，跑步台会缓缓降下。

注意：因机台较重，降下跑步台时，确保跑步台降下位置无障碍物或小孩，切勿站在跑步台降下区域，以免损坏跑步机和造成人身伤害。



跑步机移动

- 1.按‘步骤一’折叠好跑步台。
- 2.确保跑步台锁好后，站在跑步机中间，双手扶住跑步台尾部，接着用脚踩在箭头所示位置，同时按上箭头所示往下压跑步台到一定角度。
- 3.往前推动跑步机到您指定位置并轻放。

注意：在移动跑步机前，请确认跑步机的电源线插头已拔出，否则可能会损坏插头和插座。为防止刮伤木地板，不建议在木质地板上进行搬运移动。



04 / 产品说明

技术参数

外形尺寸(mm)	1860×850×1400	使用电源	AC 220–240 V
折叠尺寸(mm)	1070×850×1490	额定功率	930W
跑台尺寸(mm)	480×1270	额定电流	≤6.5A
机台净重	80kg	速度范围	1.0—16km/h
整箱毛重	92.5kg	使用环境温度	0—40°C
坡度范围	15段 (前扬升)	类别和等级	HB
允许体重	≤120kg		
仪表显示	速度、时间、距离、卡路里、心率、扬升		
安全保护	A.仪表上红色安全开关。 B.车台内部控制板上过流保险。		

产品执行标准

- 1、GB17498.1-2008/ISO20957-1:2013通用安全要求和试验方法
- 2、GB17498.6-2008/ISO20957-6:2013跑步机附加的特殊安全要求和试验方法
- 3、GB5296.7-2008体育器材消费品使用说明

本产品的图片及参数本公司保留技术改进的权利。如有改动，恕不另行通知。

产品功能说明

- 一. 采用高强度、抗拉、抗静电跑步带及高强度、高密度、高弹性跑步板。
- 二. 具有超强缓冲避震装置，弹性十足，跑步舒服，且避免对人体受到损伤，并最大限度降低振动噪音。
- 三. 采用脚踩式安全装置，气压棒自动辅助收折，轻松折叠，收放自如，不占空间。
- 四. 前后滚筒采用壁厚为3.0精抽管，两端设有1.5度锥度，使跑步带自动复位功能。
- 五. 采用具有自动缓降功能气压棒，避免机台落地到位的冲击，使机台折叠放下时增加其安全性。
- 六. 具有仰卧起坐、压腿、按摩功能。
- 七. 七吋TFT触摸显示屏，全面展示健康综合数据，显示速度、时间、距离、卡路里、心率、扬升，全面掌握运动状态，身体状况，让运动不再盲目。
- 八. 具有手握心跳功能，及时了解心跳频率，合理调节运动强度。
- 九. 具有速度快捷功能，自如操控，随心变化运动强度。
- 十. 具有扬升功能。
- 十一. 具有平板电脑架功能。
- 十二. 具有外置MP3、USB接口功能。
- 十三. 采用全包覆式跑台和气囊缓冲垫，此结构具有更好的缓冲效果，让您跑步变的更舒适、更稳固。
- 十四. 边条借鉴人体工学及建筑力学采用有倾斜角度的设计(外高内低)，使用户在使用时有更稳固的脚踏感。
- 十五. 创新设置互联网竞赛功能，使在家跑步不再枯燥。

05/安全使用须知

感谢您选购本公司产品，正确的使用跑步机是您安全和方便的保证，在使用跑步机之前请仔细阅读以下的内容：

- 1、警示！在确认完全按照安装说明安装好电动跑步机后，确保电动跑步机摆放平稳，才能接通电源。注意摆放时不要使其挡住墙壁上的插头，以方便插入。
- 2、警示！电源线插头必须插入带有安全接地的电源插座中，防止产生静电可通过接地线排出，否则静电可能干扰电子表的运行，甚至损坏电子表。电动跑步机的电源线是专用的，如果电源线发生了损坏，为避免风险，必须由经销商或本公司专业人员维修更换。
- 3、警示！同一供电线路尽量避免使用其它电器，以免产生电路干扰。导致电动跑步机及其它电器出现异常或损坏。
- 4、警示！电动跑步机为室内器械，请勿室外使用。摆放场所干净平整，注意防潮，注意不要将跑步机放在厚地毯一类的物品上，以免影响跑步机下部空气的流通。电动跑步机为专用器械，请勿改装挪做它用。
- 5、锻炼时不能穿太长、太宽松的衣服，以防挂到电动跑步机上造成安全事故。建议穿有胶底的跑鞋或健身鞋。
- 6、请勿随便取下保护罩，若因维护需要打开，请一定先拔出电源线插头。
- 7、警示！电动跑步机在使用时，请勿让小孩靠近，防止危险。
- 8、未成年人在使用电动跑步机时需有成年人在旁陪护。
- 9、如果您是初次使用电动跑步机，请切记一定要用手抓住扶手，直到感到适应后才可以松开扶手。
- 10、警示！设有紧急停止开关装置（红色，与安全锁集成于一体），若跑步过程中发现跑步机出现异常或感觉到危险时，请立即拉出紧急停止开关装置（即安全锁），使跑步机立即停止运转，避免发生意外危险。
- 11、锻炼时请将安全锁（红色）线扣夹在衣服上合适位置，防止在锻炼时发生意外危险时能及时将安全锁拉掉，使跑步机马上停下来，以保证安全。在不使用时，请妥善保管好安全锁，防止第三方不受控制的使用。
- 12、警示！使用完后请及时关闭电动跑步机电源及把电源线插头拔掉收好。
- 13、警示！绝对不能用手碰摸到任何运动中的部件。
- 14、心率传感器不属于医疗设备，有许多原因可引起检测不准确，检测结果仅供参考。
- 15、锻炼时如果感觉有危险时，应借用两侧扶手紧急跳离地面或跳离在机台两侧踏板平台上。
- 16、警示！锻炼时电动跑步机后方要有2000mmX1000mm安全区域，防止发生意外危险时能有紧急跳离的空间。
- 17、警示！锻炼时安全操作所需要的自由空间为2000mm(长)X1000mm(宽)X2250mm(高)。
- 18、警示！电动跑步机为室内器械，请勿室外使用，适用于有氧心肺运动，主要是增加心肺功能为主，训练肌肉为辅。
- 19、警示！可能予以使用者运动干涉的任何调节装置都不应偏离设计。

06/入门指南

如果您是初次使用电动跑步机，你有必要阅读以下内容：

准备

在运动前您有必要了解自己的健康状况，以做出适合自己的运动计划，建议向医生或专业人员咨询一下，也许您可以取得事半功倍的效果。

在初次使用电动跑步机前，请先站在旁边熟悉一下如何控制它——如启动、停机和速度调节等，等你熟悉了之后才可以使用。然后站到跑步机两边的塑料防滑板上，用双手抓住扶手，将机器开到1.6~3.2公里/小时的低速度，身体站直，向前看，用一只脚在跑带上“爬”几下，尽量放松；接着站到跑步带随其一起运动。在感觉适应后，慢慢地把速度增加到3~5公里/小时。保持这样的速度10分钟左右，再慢慢地让车子停下来。初次使用切勿高速运行，以防摔倒。

锻炼

用固定的步伐行走约1公里，并记录下所用的时间。这可能会用上15-25分钟。以4.8公里/小时的速度行走时，1公里的路程大约会用20分钟。在您能够很容易的这样做几次后，就可以渐渐地提高速度，这样持续30分钟你就可以得到很好的锻炼。在漫步锻炼程序前，心里要清楚：不能急躁，这种锻炼为了您自己一生的健康，而不是一夜即成的魔术。

锻炼频率

目标是3-5次/周，每次运动15-60分钟。最好是根据自己的身体状况制定好锻炼的计划表，而不是根据自己的喜好来锻炼，您可以通过调整速度和运动时间来掌握运动的剧烈程度。

运动量

捷径——锻炼15-20分钟的是节省时间的好方法。在4 - 4.8公里/小时的速度下热身5分钟，接着按每2分钟增加0.3公里/小时的速度递增，直到您觉得在某个速度下持续运动45分钟会很有挑战性。
以上内容仅供参考，具体情况请向专业人士咨询。

穿着

您所需要的只是一双好的鞋子，建议选用跑鞋或健身鞋。同时鞋底不要粘有异物，避免把异物携带进跑步带下磨损跑步板和跑步带。衣服应该穿着舒适并适合运动，建议选用棉质透气的运动服装。

伸展运动

不管您以怎样的速度行走，最好先做做伸展运动。温暖的肌肉更加容易舒展，因此先走上5~10分钟来热身。接着停下来按照如下方法做伸展运动——做5次，每条腿每次做10秒或更多时间；在锻炼结束后再做一遍。

07/操作指南

1. 向下伸展

双膝微曲，身体慢慢向前弯，让背部和肩膀放松，双手尽量去触摸脚趾。保持10~15秒，然后放松。
重复做3次（见图1）。

2. 脚筋伸展

坐在干净的座垫上，把一条腿伸直。把另一条腿向内收，使其紧贴伸直的一条腿的内侧。尽量用手去触摸脚趾。保持10~15秒，然后放松。每一条腿重复做3次（见图2）。

3. 小腿和脚跟腱伸展


两手扶墙或树站立，一脚在后。保持后腿直立且脚跟着地，向墙或树的方向倾斜。保持10~15秒，然后放松。每一条腿重复做3次（见图3）。

4. 四头肌伸展

以左手扶墙或桌子掌握平衡，然后右手向后伸，抓住右脚踝慢慢向臀部拉，直到您感觉到大腿前面的肌肉很紧张。保持10~15秒，然后放松。每一条腿重复做3次（见图4）。

5. 缝匠肌（大腿内侧的肌肉）伸展

脚底相对，膝盖朝外坐下。双手抓住双脚向腹股沟方向拉。保持10~15秒，然后放松。重复做3次（见图5）。



温馨提示：在跑步机启动前请检查好安全锁是否放好。

开机启动

3秒钟倒数后正常启动。

安全锁功能

拔掉安全锁马上显示“---”跑步机快速停止，并且发出滴滴滴报警声出现，放上安全锁时电子表全显1秒，数据全部清零。

按键功能

开始，停止，速度 \wedge 、 \vee ，扬升 \wedge 、 \vee 。

速度快捷键3、6、9、12。

扬升快捷键3、6、9、12。

①“开始/暂停”为开始、暂停键，在跑步机停机状态下，按下此键，跑步机以最低速度启动；在跑步机运转状态下，按此键跑步机暂停。

②“停止”为停止键，在跑步机运行状态下，按下停止键，跑步机停止。

③“速度 \wedge 、 \vee ”为速度加减键：在对跑步机进行参数设定时可用来调整设定值。跑步机启动后则可用于调整速度，步进0.1km/次，当持续按住超过2秒时自动持续递增或递减。

④“扬升 \wedge 、 \vee ”为扬升加减键：在对跑步机进行参数设定时可用来调整设定值。跑步机启动后则可用于调整扬升，步进1/次，当持续按住超过2秒时自动持续递增或递减。

⑤“3、6、9、12”速度快捷键：速度快捷键3km/h、6km/h、9km/h、12km/h在运行的状态下直接调速。

⑥“3、6、9、12”扬升快捷键：扬升快捷键3、6、9、12在运行的状态下直接调扬升。

面板显示



主界面第一页



主界面第二页

控件介绍

1、会员注册

普通会员的登陆控件：

- 配置有云后台，可以在其它配置有相同云服务器的后台上查到相应的运动数据；
- 如没有云后台服务器，则运动数据只保存在本机上，其它机子上无法查询。

会员注册控件：点击控件，会出现如下图所示。

2、互联竞赛

需要连接无线网络，创建运动群和参与运动群。

创建群组：
创建群组在没有登录用户的状态下显示名称是跑步机的序列码，登录用户名状态显示用户的登录名。
设置界面如下：

在群组信息中，可以查看群组中用户的运动信息：

目前可以实现点赞功能，可根据运动距离、时间、速度、卡路里进行排名查看：

退出运动群。



3、目标距离设置

The first screenshot shows a landscape image of a road at sunset with the word '距离' (Distance) at the top. The second screenshot shows a slider for defining the target running distance, currently set to 27 km, with arrows for adjustment. Both screenshots include standard navigation and status bar elements.

距离

定义你的目标运动距离
27 km < >

按“开始”启动设备
距离(千米): 27
年龄(岁): 20
体重(公斤): 65
开始

4、目标时间设置

The first screenshot shows a clock icon with a running figure and the word '时间' (Time). The second screenshot shows a slider for defining the target running time, currently set to 20 min, with arrows for adjustment. Both screenshots include standard navigation and status bar elements.

时间

定义你的目标运动时间
20 min < >

按“开始”启动设备
时间(分钟): 20
年龄(岁): 20
体重(公斤): 65
开始

5、目标卡路里设置

卡路里：

此控件为用户自由设置所需跑的卡路里，达到预期的目标后，运动结束，运动中用户可自由增减速度、坡度，
设置界面如下：

定义你的目标运动卡路里

按“开始”启动设备

虚拟场景

虚拟场景：

在运动过程中，可根据场景的坡度自动调节坡度，并在速度加快的时候，场景也会慢慢加速，让人有一种身临其境的感觉；
设置界面如下：

6、结果显示

报告

你的成绩

0.07千米

2:42 分钟 1.5 千米/小时 12.15 千卡

运动结束的结果查询，结果如右图：

7、虚拟场景

虚拟场景

虚拟场景：

在运动过程中，可根据场景的坡度自动调节坡度，并在速度加快的时候，场景也会慢慢加速，让人有一种身临其境的感觉；
设置界面如下：

8、多国语言


语言

可根据不同国家的用户，切换到相应的语言，方便用户使用，如右图：

语言选择

中文 English

9、帮助




12、新闻



10、开始



11、程序



13、视频



14、音乐



15、无线网络




18、互联网




16、应用



17、游戏




19、蓝牙



20、天气



22、时间



21、购物



23、挑战赛



备注：以上显示预安装的APP，最终以实际出厂为准。

错误信息代码意义

仪表显示代码(错误代码)	问题描述
8000H	无通讯
10H	扬升错误
1H	速度异常
2H	过流
4H	马达未接入
8H	功率管或继电器未打开

08 / 锻炼安全措施

在进行锻炼前,请向专业人员咨询。他(她)能帮您推荐运动频率、运动强度及与您的年龄和身体状况相符的运动时间。在锻炼时,若您觉得胸闷或胸痛、心跳不规则、呼吸短促、头昏或其它不适,请立即停止!在继续锻炼前先向专业人员咨询。

09 / 维护指南

警告: 在清洁或维护产品前,请务必把电动跑步机的电源插头拔掉。

清洁: 全面清洁将会大大延长电动跑步机的寿命。

定期清除灰尘以保持部件的清洁。一定要清扫跑步带两边暴露在外的部分,这将减少跑步带下杂质的堆积。确保运动鞋干净,避免把异物携带进跑步带下磨损跑步板和跑步带。跑步带表面须用沾肥皂的湿布擦洗,请注意不要使水溅到电气元件上和跑步带下面。

警告: 在移动电机保护罩前请务必把电动跑步机的电源的插头拔掉。一年至少打开电机保护罩对电机吸尘清洁一次。

跑步带和润滑硅油

此电动跑步机的跑步板和跑步带之间已经预先涂好润滑硅油。跑步带和跑步板间的摩擦力对电动跑步机的使用寿命及性能的影响很大,因此须定期涂润滑硅油。我们建议对板面进行定期检查。如板面有破损,请与我们的客户服务中心联系。

我们建议按如下时间表对电动跑步机的跑步带和跑步板间涂润滑硅油:

- 轻量级使用用户(每周使用低于3小时) 一年一次;
- 中量级使用用户(每周使用3-5小时) 每6个月一次;
- 重量级使用用户(每周超过5小时) 每3个月一次。


我们建议您在当地经销商处购买润滑硅油或者直接与我公司联系。

润滑硅油添加方式

1.如图侧轻推跑步机,使之倾斜45度角度以上。

2.如图所示,用手将跑带一边抬起来,将润滑硅油倒在跑板上,让润滑硅油往跑带另一边流下,直到流入超过跑板中间为止,再将机台放平。开机时,先慢走几分钟,让跑带完全吸收润滑硅油,然后才可以将速度加快。

注意: 每次加油20-25ml, 加油时不要过猛, 以免加油过量。加完油后将滴到侧板上和跑步带表面的油用抹布擦干净。



10 / 维护说明

1.为更好地维护您的电动跑步机,延长机器寿命,建议您在持续使用2小时后关断电源让机器休息10分钟后再使用。


2.跑步带若太松,在跑步时会有打滑的现象;若太紧,过紧可能降低电机性能并使滚筒、跑步带磨损加剧。跑步带松紧适宜时,可以用手将跑步带两边抬离跑步板约50-75mm。

跑步带对中和松紧度的调整


为了您更好的使用跑步机和使跑步机能更好的工作您有必要将跑带调整到最佳状态。

• 跑步带对中

- 1.把电动跑步机放在平整的地面上。
- 2.使电动跑步机以大约3.5公里/小时的速度运行。
- 3.如果跑步带偏向右边,将右边的调节螺栓沿顺时针方向旋转1/2圈,再将左边的调节螺栓沿逆时针方向旋转1/2圈。图A
- 4.如果跑步带偏向左边,将左边的调节螺栓沿顺时针方向旋转1/2圈,再将右边的调节螺栓沿逆时针方向旋转1/2圈。图B



图A：跑步带调向左边



图B：跑步带调向右边

• 多楔带松紧度调节

当您使用跑步机较长时间后，多楔带会因为少许的磨损或拉伸变形而变松，此时您必须做适当的调节以利于安全使用。

判断方法是：在您正常跑步运动中当脚落在跑步板上时若感觉跑步带有偶尔的停顿现象，说明跑步带或多楔带有些松弛，必须做进一步的确认。

判断是哪种部件松弛的方法为：将马达盖的螺钉拆掉，让跑步机以1公里/小时的速度运行，随后您站在跑步带上，双手紧握扶手，两脚稍一用力去踩压一下跑步带。（我们推荐用使用者自身体重产生的踩压力去踩压跑步带。）

- A.若瞬时的踩压力量不能使跑步带停止转动，说明多楔带、跑步带的松紧度合适。
- B.若您观察到瞬时的踩压力量使跑步带停止转动，而多楔带和前滚筒仍在转动，说明跑步带有些松弛，必须做适当的调节以利于安全使用。（调节跑步带松紧度参见前页维护指南）
- C.若您观察到瞬时的踩压力量使跑步带、多楔带停止转动，而电动机仍在转动，说明多楔带有些松弛，必须做适当的调节以利于安全使用。

• 调节方法

第一步：先将跑步机马达盖的螺钉拆掉。

第二步：旋松（但不要拆掉）固定电机底座的4个螺栓，然后用扳手视情况调节电机箱上的调节螺杆。同时用手轻轻翻转电机轴和前滚筒之间的多楔带，若太松，您可以将多楔带翻转100%；若太紧，您可以将多楔带翻转的角度非常有限；调节后能将多楔带翻转80% 是比较合适的。请将多楔带松紧度调节到能翻转80%这种状态。

第三步：最后锁紧电机底座，装上马达盖。

11 / 常见故障及排除

故障	原因	解决办法
电跑不能启动	1. 没插电源或开关未打开 2. 电动跑步机过流保护器断开 3. 室内过流保护器断开 4. 安全开关被取掉	1. 插入电源插座或开启电源开关 2. 更换电源保险(或按压车台前端过流保护开关) 3. 重新设定过流保护器 4. 将安全开关放置到正确位置
跑步带打滑	跑步带未上紧	调节跑步带松紧度(参见维护指南)
多楔带打滑	多楔带未上紧	调节多楔带松紧度(参见维护指南)
跑步带不在跑台中心	滚筒平衡度未调节好	将跑步带调节到中间位置(见维护指南)
运动时电跑有异响	1. 转动轴需加润滑油 2. 机台螺丝松动	1. 在转动轴处加润滑油 2. 紧固相关螺丝

若您的跑步机故障不在以上范围内，请您联络我们的客户服务中心或直接拨打本公司电话，我们一定会给您一个满意的服务。

若有零部件损坏，请立即停止使用产品。待更换原厂良品零部件并妥善安装后，才可继续使用。

12 / 保修说明

1. 保修范围：产品在正确保养的情况下，正常使用时而发生的非人为的损坏。

保修卡只限于原始购买者，不能转让。

2. 保修期限为自购机之日起算起一年。

3. 以下情况不在保修范围内：

- 由于滥用、疏忽大意、意外事故或擅自改装而引起的损坏；
- 由于不正确调节跑步带和驱动皮带而引起的损坏；
- 由于不正常维护而引起的损坏；
- 其它一些违规操作和由此而产生的损坏。

4. 修理和维修服务：

电动跑步机的所有配件都可以在当地经销商处订购到。经销商可为您提供您所需要的服务。

13/有害物质声明

部件名称	产品中有害物质的名称和含量					
	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源开关	○	○	×	○	○	○
过载保护器	○	○	×	○	○	○
DC马达	○	○	○	○	○	○
扬升马达	○	○	×	○	○	○
电控	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
扶手握把	○	○	○	○	○	○
皮带	○	○	○	○	○	○
主架	○	○	○	○	○	○
跑板	○	○	○	○	○	○
跑带	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的含量要求之下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

14/环境保护倡议书

尊敬的用户：

您好！

地球是我们共同的家园，也是我们唯一的家园，健康是我们共同追求的目标。为了您和家人的健康成长，让我们共同来维护我们的环境，我们唯一的生存环境！

我们的环境方针：

1. 遵守环境法律法规。
2. 在企业的一切领域开展资源、省能源和垃圾废弃物的减量化运动。
3. 在现有的基础上逐步降低环境污染，促进周边环境改善。
4. 环境保护与企业发展相结合。
5. 鼓励员工寻求进一步改善环境和积极措施。

请您按以下要求对我们产品的包装物进行处理：

序号	包装物称	形态	可否被回收利用	处理方式	备注
1	外包装纸箱	固体	可以	您可以交给当地的回收站	
2	保丽龙				
3	塑料包装袋				
4	包装袋				
5	气泡垫				

15/保修卡

产品信息		型号	名称	属性 <input type="radio"/> 家用器材 <input type="radio"/> 商用器材		
用户档案		用户姓名	联系电话	邮政编码		
		工作单位				
		家庭地址 (或单位地址)				
经销商填写		经销商名称	联系电话			
		购买地址		邮政编码		
		销售日期		安装调试日期		
维修记录	送修日期	检修情况	检修结果	检修人	交验日期	用户签名

• 保修期

产品经检验合格，自购买日起，商用、家用器材均享有12个月免费维修服务。

• 维修服务说明

1. 本产品在保修期内提供免费维修服务；
2. 请妥善保存、保管好保修卡及相关购机凭证，需维修时，若无法提供有效凭证，本公司有权拒绝承担免费维修义务；
3. 请严格遵照《使用说明书》进行安装、使用，若因安装错误或使用不当造成的损坏或意外，本公司概不负责（或提供免费维修）；
4. 因不可抗拒因素而导致器械故障或损坏，需本公司提供维修的，本公司按照统一制定的维修收费标准收取维修及配件费用；
5. 因客户自行拆装（或非本公司认证维修人员拆装）而导致器械故障或损坏的，需本公司提供维修的，本公司按照统一制定的维修收费标准收取维修及配件费用。

凭本卡到指定保修点进行保修，为保障您的切身利益，请您配合经销商认真填写“用户档案”栏，以确保您享受高效优质的售后服务，避免您在要求服务时产生不便。

此保修卡由经销商加盖销售章后方能生效。

16/金牌服务工作单

金牌服务工作单								服务日期：年月日				
用户名		联系电话		购买商店								
用户地址						购买日期						
服务类型	安装 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/>			产品型号		生产流水号						
受理(服务)内容												
处理结果												
保修期内 服务内容	更换配件名称	单位	数量	保修期外 服务内容	更换配件名称	单位	数量	单价	金额			
							维修费		上门服务费			
							其它收费		合计			
用户意见	服务质量：很满意 <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 产品使用安全须知：熟悉 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/>											
	其他建议：											
	服务人员签名及服务日期：					用户签名及日期：						
尊敬的客户，请您对我们本次服务过程进行评价，并认真填写您的意见或建议，我们将持续改进，为您提供更优质的服务。												